

PEUGEOT 307 S.W 1.600cc 16v Euro 3 Metano



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it



DATI DEL MODELLO VETTURA

MARCA	PEUGEOT
--------------	---------

MODELLO	307 S.W.
----------------	----------

ANNO	2002
-------------	------

NORMATIVA EURO	3
-----------------------	---

N° CILINDRI	4
--------------------	---

N° VALVOLE	16
-------------------	----

KW	80
-----------	----

CILINDRATA	1600
-------------------	------

TRAZIONE	A
-----------------	---

CAMBIO	MANUALE
---------------	---------

INIEZIONE TIPO	BOSCH
-----------------------	-------

COD.CENTRALINA	0 261 206 943
-----------------------	---------------

N° MOTORE	NFU
------------------	-----

VARIATORE D'ANTICIPO

TIPO	Pick-up 510
CAVO - TIPO	410-A
GRADI	12

DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

GPL	Valtek
------------	--------


CNG	mm 2,5
------------	--------

SERBATOIO GPL	
----------------------	--

BOMBOLA METANO	FABER Lt. 40 FABER Lt. 30 FABER Lt. 30
-----------------------	--


La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

PEUGEOT 307 S.W. 1.6cc 16v EURO 3



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso


Emulatore per indicatore di livello della benzina per Peugeot 307 S.W.



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso




- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Misuratore di pressione
- 3) Elettrovalvola metano M2
- 4) Valvola di carica
- 5) Gruppo iniettori del gas
- 6) Centralina elettronica del gas.
- 7) Variatore d'anticipo.



- 8) Posizione del commutatore

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso



9) Il cerchio nero indica l'accesso all'indicatore di livello benzina



10) Posizione del connettore originale dell'indicatore di livello benzina



Installazione delle bombole metano