

# HONDA CIVIC 1.800cc 16v Euro 4 Gpl



**Tartarini Auto S.p.a**

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: [info@tartariniauto.it](mailto:info@tartariniauto.it) [www.tartariniauto.it](http://www.tartariniauto.it)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MARCA</b>	HONDA
<b>MODELLO</b>	CIVIC
<b>ANNO</b>	2006
<b>NORMATIVA EURO</b>	4
<b>DISPOSIZIONE E N. CILINDRI</b>	L 4
<b>CILINDRATA (cm<sup>3</sup>)</b>	1799
<b>POTENZA MAX KW</b>	103
<b>N. VALVOLE</b>	16
<b>TRAZIONE</b>	A
<b>CAMBIO</b>	MANUALE
<b>INIEZIONE TIPO</b>	
<b>COD.CENTRALINA</b>	
<b>N. MOTORE</b>	R18A2


### VARIATORE D'ANTICIPO

<b>TIPO</b>	
<b>CAVO - TIPO</b>	
<b>GRADI</b>	

### RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :


<b>RAIL TIPO</b>	VALTEK
<b>UGELLI GPL</b>	3 mm
<b>UGELLI CNG</b>	
<b>SERBATOIO GPL</b>	Toroidale I.I 180 x 580 =37 lt.
<b>BOMBOLA METANO</b>	

## HONDA CIVIC 1.800cc 16v GPL



## HONDA CIVIC 1.800cc 16v GPL

CONTINUA  
DALLA  
PAGINA  
PRECEDENTE



## HONDA CIVIC 1.8cc 16v GPL



- 1) Riduttore di pressione del gas
- 2) Sensore di pressione Map
- 3) Centralina del gas
- 4) Gruppo iniettori del gas



Posizione del riduttore di pressione del gas




Posizione dell'elettrovalvola di intercettazione del gas



Posizione gruppo iniettori del gas




Posizione del commutatore



Emulatore cod. 4822348 per indicatore di livello benzina.

Il connettore pompa d'iniezione della benzina si trova sotto il ponte centrale in abitacolo a fianco del freno a mano



Posizione presa OBD



Posizione valvola di carica del gas



Installazione del serbatoio del gas