

RENAULT MODUS 1.400cc 16v Euro 3 Metano



Tartarini Auto S.p.a

Via Bonazzi 43 40013 Castel Maggiore (Bo) Italy

Tel.: +39 051 632 24 11 Fax: 051 632 24 00

E-mail: info@tartariniauto.it www.tartariniauto.it



CARATTERISTICHE TECNICHE

MARCA	RENAULT
MODELLO	MODUS
ANNO	2005
NORMATIVA EURO	3
DISPOSIZIONE E N. CILINDRI	L 4
CILINDRATA (cm ³)	1390
POTENZA MAX KW	72
N. VALVOLE	16
TRAZIONE	A
CAMBIO	MANUALE
INIEZIONE TIPO	
COD.CENTRALINA	
N. MOTORE	K4J G7

VARIATORE D'ANTICIPO


TIPO	
CAVO - TIPO	
GRADI	

RAIL E DIAMETRO UGELLI CALIBRATI :

RAIL TIPO	VALTEK
UGELLI GPL	
UGELLI CNG	2.2 mm
SERBATOIO GPL	
BOMBOLA METANO	2 FABER 40 + 30 = 70 lt.

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso


RENAULT MODUS 1.400cc 16v Metano



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso


CONTINUA
DALLA
PAGINA
PRECEDENTE

RENAULT MODUS 1.400cc 16v Metano



La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso

SCHEMA ELETTRICO DELL' EMULATORE PER INDICATORE DI LIVELLO DELLA BENZINA




RENAULT MODUS 1.400cc 16v Metano




- 1) Sensore di pressione Map
- 2) Centralina del gas
- 3) Valvola di carica del gas
- 4) Elettrovalvola del gas completa di indicatore di livello
- 5) Gruppo iniettori del gas



6) Riduttore di pressione del gas



Ugelli del gas installati a fianco del condotto porta iniettore benzina.



Collegamento dei tubi del gas con rail iniettori benzina installato sul collettore.



Posizione del commutatore



Installazione delle bombole metano, è necessario mantenere le bombole sollevate dal pianale per poter estrarre il contenitore porta attrezzi, di conseguenza avere accesso allo sgancio della ruota di scorta esterna.

ATTENZIONE:

I sedili posteriori hanno la funzione di convertirsi da tre posti passeggeri a due rientrando in parte nel bagagliaio, questa funzione viene eliminata.



Posizione di fissaggio su entrambi i lati del supporto bombola superiore



Posizione di fissaggio del supporto bombola inferiore leggermente sollevato dal pianale

La Tartarini Auto si riserva di apportare modifiche e migliorie alle indicazioni, illustrazioni e foto presenti nel presente manuale, senza l'obbligo di nessun preavviso